

ZUBEHÖRTEIL

**S.1489****EINGIEßANKER FÜR SHIFT PRO-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden.
obligatorisch für die Installation des SHIFT PRO-Mast oder S.1488 GRUNDPLATTE